

Tipbx 5.4

Software per la configurazione di
Centralini Telefonici
Art. 335818 e 335828

Manuale d'uso



copyright 1998-2005

SOMMARIO

1. REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	5
2. INSTALLAZIONE	6
3. CONCETTI FONDAMENTALI	9
4. SELEZIONE ATTIVITÀ	10
5. NUOVO PROGETTO DI CONFIGURAZIONE GUIDATA	11
5.1 Step 1 – Dati Progetto	12
5.2 Step 2 – Linee Urbane	13
5.3 Step 3 – Partizioni	14
5.4 Step 4 – Segreteria Modem Fax	15
5.5 Step 5 – Risposta Automatica	16
5.6 Step 6 – Relé Ausiliari	17
5.7 Step 7 – Videocitofonia	18
5.8 Step 8 – Fine della Configurazione Guidata	19
6. APRI PROGETTO DI CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA	20
6.1 Parametri Generali	22
6.1.1 Sezione Generale	22
6.1.2 Sezione Linee Urbane	23
6.1.3 Sezione Partizioni e Modalità	24
6.1.4 Sezione Assegnazione Partizioni	25
6.1.5 Sezione Tipo Derivati	26
6.1.6 Sezione Relé Ausiliari	27
6.1.7 Sezione Videocitofonia	28
6.2 Configurazione Generale Derivati	29
6.2.1 Sezione Abilitazione chiamate derivati 1-8 / 9-16	29
6.2.2 Sezione Abilitazione in uscita	30
6.2.3 Risposta Automatica	31
6.3 Rubrica Numeri Telefonici	32
6.3.1 Sezione Numeri di Emergenza	32
6.3.2 Sezione Numeri Brevi 1° e 2° gruppo	33
6.3.3 Sezione Prefissi Programmati	34
6.3.4 Attivazione Blocco Prefissi	35
6.4 Parametri Telefonici	36

6.4.1	Sezione Parametri Linea Telefonica	36
6.4.2	Codici Flessibili Family	37
6.4.3	Sezione Codici Flessibili Office	38
6.5	Scenari	39
6.6	Scarico Configurazione	40
6.6.1	Procedura di scarico dati da TiPbx	40
7.	APRI PROGETTO DI CONFIGURAZIONE GUIDATA	41
8.	UPLOAD CONFIGURAZIONE	42
9.	DOWNLOAD FIRMWARE	42
1.	HARDWARE AND SOFTWARE REQUIREMENTS	45
2.	INSTALLATION	46
3.	BASIC CONCEPTS	49
4.	SELECTION OF THE ACTIVITIES	50
5.	NEW PROJECT OF GUIDED CONFIGURATION	51
5.1	Step 1 – Project Data	52
5.2	Step 2 – Local Lines	53
5.3	Step 3 – Partitions	54
5.4	Step 4 – Answering service Modem Fax	55
5.5	Step 5 –Automatic Answering	56
5.6	Step 6 – Auxiliary Relays	57
5.7	Step 7 – Video Door Entry Systems	58
5.8	Step 8 – End of Guided Configuration	59
6.	OPEN A PROJECT IN DETAILED CONFIGURATION MODE	60
6.1	General Parameters	62
6.1.1	General Section	62
6.1.2	Local Line Section	63
6.1.3	Partition and Mode Section	64
6.1.4	Partition Allocation Section	65
6.1.5	Extension Type Section	66
6.1.6	Auxiliary Relay Section	67
6.2	Extension General Configuration	69
6.2.1	Call Enabling Section for extensions 1-8 / 9-16	69

6.2.2	Outgoing Enabling Section	70
6.2.3	Automatic Answering	71
6.3	Telephone Numbers Index	72
6.3.1	Emergency Numbers Section	72
6.3.2	1 st and 2 nd group Short Numbers Section	73
6.3.3	Programmed Dial Codes Section	74
6.3.4	Activation Prefix Lock	75
6.4	Telephone Parameters	76
6.4.1	Telephone Line Parameters Section	76
6.4.2	Family Flexible Codes	77
6.4.3	Office Flexible Codes Section	78
6.5	Scenes	79
6.6	Configuration Downloading	80
7.	OPEN A GUIDED CONFIGURATION PROJECT	81
8.	CONFIGURATION UPLOAD	82
9.	FIRMWARE DOWNLOAD	82

Tipbx 5.4

Il programma Tipbx 5.4 costituisce lo strumento fondamentale per la configurazione dei centralini PABX 18 e 28 Bticino.

Il contenuto di questo programma è oggetto di diritti esclusivi della Bticino s.p.a..

1. REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Per il corretto funzionamento dei programmi necessita il seguente hardware e software:

Requisiti Hardware :	Personal Computer con processore Pentium >600 MHz
	128 MB di memoria RAM
	Scheda grafica SVGA con risoluzione 640x480
	Lettore CD-ROM
	Mouse

Requisiti Software :	Windows 95 rel. B o superiore.
-----------------------------	--------------------------------

Spazio occupato su hard-disk : 8 Mbyte


Ogni ulteriore risorsa addizionale viene utilizzata dal programma e incrementa le prestazioni di Tipbx 5.4.

2. INSTALLAZIONE


Per installare il programma Tipbx procedere come di seguito descritto:

- 1) Inserire il Cd-Rom oppure il primo floppy disk (nel caso si abbia il set in tale formato) nel relativo drive (ad esempio D: oppure A:)
- 2) Eseguire il file setup.exe contenuto nella directory d'installazione dell'applicativo

A questo punto il programma d'installazione mostrerà la seguente maschera




Alla pressione dell'apposito pulsante l'installazione continuerà con la seguente finestra nella quale occorre definire il nome della directory dove installare il programma:




La procedura d'installazione propone la directory "C:\Programmi\TiPbx50", l'utente può però selezionare il direttorio che preferisce mediante l'apposito pulsante


Nella successiva maschera occorre selezionare la lingua che verrà utilizzata dall'applicativo



Continuando l'installazione occorre definire la nazione di riferimento per le personalizzazioni delle configurazioni



Per procedere all'installazione premere il pulsante *Next* della seguente maschera:



E' ora possibile eseguire l'applicativo selezionando la relativa icona, inserita dal programma di installazione, nel menù Avvio di windows.

3. CONCETTI FONDAMENTALI

Il software Tipbx 5.4 permette di eseguire la configurazione di centralini PABX Bticino di ultima generazione

Si consiglia di leggere il manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX prima di utilizzare Tipbx 5.4

Esistono due approcci separati per eseguire la configurazione dei centralini PABX:

- **Configurazione Guidata**

Permette dopo aver risposto ad alcune domande, suddivise in passi successivi (wizard), di eseguire la configurazione del centralino tramite toni DTMF (tasti telefonici) inviati da un derivato interno.

Con tale approccio è possibile attivare la maggior parte delle configurazioni

- **Configurazione Dettagliata**

Dopo la generazione del progetto tramite la configurazione guidata (unico modo per generare un nuovo progetto di configurazione), se fosse necessario variare ulteriormente la configurazione, occorre utilizzare questo approccio che permette la completa configurazione delle singole funzioni presenti nel centralino.

A fronte di questa scelta, la configurazione deve essere necessariamente inviata al centralino PABX tramite la funzione di scarico dati via porta seriale (download)

Ulteriori funzioni disponibili nell'applicativo sono:

- **Verifica della configurazione presente nel centralino PABX tramite la funzione *Upload Configurazione***, che consente di visualizzare la configurazione corrente come se fosse un normale progetto.

Questa operazione viene eseguita per mezzo di una porta seriale.

- **Aggiornamento della versione firmware del centralino PABX eseguita sempre tramite porta seriale**

4. SELEZIONE ATTIVITÀ

In questa fase vengono esposte all'utente le funzioni disponibili nell'applicativo come mostrato nella maschera seguente:



In particolare sono disponibili le seguenti funzioni:


- **Creazione di un nuovo progetto con Configurazione Guidata**
Selezionando questa opzione viene eseguito la funzione di creazione di un nuovo progetto tramite una serie di operazioni guidate (wizard) che facilita la configurazione del centralino.
- **Apertura di un progetto in configurazione Dettagliata**
Permette la visione di un progetto preventivamente creato in modalità dettagliata
- **Apertura di un progetto in configurazione Guidata**
Permette la visione di un progetto preventivamente creato in modalità guidata
- **Caricamento da PABX a PC upload Configurazione**
Permette di visualizzare la configurazione attiva nel PABX
- **Aggiornamento versione PABX**
Permette l'aggiornamento della versione firmware del centralino PABX

Risulta possibile selezionare il linguaggio utilizzato dall'applicativo utilizzando l'apposita funzione.

5. NUOVO PROGETTO DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Selezionando questa funzione all'utente vengono proposte delle maschere in successione che permettono di eseguire una semplice configurazione del centralino PABX.

La prima maschera presentata all'utente è una nota informativa sulle potenzialità della funzione:



La navigazione tra i vari step avviene con gli appositi pulsanti *Avanti* e *Indietro*.

Per poter uscire in qualsiasi momento dalla funzione risulta disponibile il pulsante *Esci*.

Al termine della configurazione guidata risulterà abilitato il pulsante *Fine* che permetterà di uscire dalla funzione salvando i dati della configurazione eseguita.

5.1 Step 1 – Dati Progetto

In questo step all'utente viene richiesto di immettere i dati caratteristici del progetto e di scegliere il tipo di PABX che si vuole configurare

Configurazione di Nuovo Centralino [Step 1]

Opzioni

Dati Progetto

Immettere i dati del cliente a cui si riferisce il progetto
Occorre necessariamente digitare nome e indirizzo del cliente e data

Dati Progetto

Cliente
Rossi Pietro

Indirizzo
Via Carducci 3 Milano

Data
19/11/05


Tipo PABX
335828

Esci < Indietro Avanti > Fine

Per poter proseguire occorre digitare il nome del cliente di riferimento e l'indirizzo. L'applicativo propone come data di configurazione la data corrente, Occorre decidere inoltre la tipologia del centralino che si vuole configurare, selezionando tra *PABX 1-8* e *PABX 2-8*.

5.2 Step 2 – Linee Urbane

In questa fase occorre definire la nazione di riferimento per i parametri di linea e il numero di linee urbane presenti.



In particolare:

- **Nazione di riferimento:**
Occorre selezionare la nazione nella quale verrà installato il centralino, selezionandola tramite l'apposita casella a discesa
- **Tipo di linee in ingresso**
In funzione del tipo di centralino selezionato nello step 1, risulteranno abilitate da 1 a 4 linee urbane entranti.
L'utente deve decidere che tipo di linea sarà disponibile scegliendo tra *selezione tramite Toni* o *selezione tramite impulsi (Pulse)*

Tutte le linee selezionate devono essere dello stesso tipo.

Nella casella *Stringa di comando* appare l'eventuale macrocomando che verrà utilizzato per eseguire la configurazione richiesta

5.3 Step 3 – Partizioni

In questa fase viene decisa la presenza o meno delle *partizioni* (fare riferimento al manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX) e la tipologia di servizio (Office o Family)

Configurazione di Nuovo Centralino [Step 3]

Opzioni

Partizioni

Abilitazione delle partizioni e scelta della modalità di funzionamento tra Family e Office

Stringa di Comando: *72*00#

	Part.1	Part.2
Family	☒	☒
Office	☐	☐

☐ Accesso Diretto Linea Urbana

Esci < Indietro Avanti > Fine

Nel caso si abbia selezionato un centralino di tipo 1-8, non risulta possibile alcuna configurazione.

5.4 Step 4 – Segreteria Modem Fax

Poiché il PABX è dotato di linee preferenziali per la trasmissione dati, in questa fase si definisce la presenza di apparecchiature speciali come segreterie telefoniche, modem o fax.

Configurazione di Nuovo Centralino [Step 4]

Opzioni

Segreteria

Modem

Fax

Definizione nell'impianto di Segreterie e Modem

Stringa di Comando ***73*0000#**

Partizione 1

Linea Veloce e di emergenza (Derivato 1)

Telefono

Linea Normale (Derivato 7)

Telefono

Partizione 2

Linea di emergenza (Derivato 2)

Telefono

Linea Normale (Derivato 8)

Telefono

Esci < Indietro Avanti > Fine

5.5 Step 5 – Risposta Automatica

In questa sezione si definisce l'eventuale comportamento automatico del centralino a fronte di una chiamata entrante su un determinata linea urbana

Per la varie modalità fare riferimento al manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX

	LU1	LU2	LU3	LU4
Nessuno	☒	☒	☐	☐
Disa	☐	☐	☐	☐
Filtro in ingresso	☐	☐	☐	☐
Dosa	☐	☐	☐	☐
Teleattivazione	☐	☐	☐	☐
Riconoscimento tono Fax	☐	☐	☐	☐

- Attivando il servizio di Teleattivazione sulla linea urbana 1 non può essere attivato il servizio di identificazione del chiamante (CLID).
- Non è consentita l'attivazione contemporanea dei servizi di Teleattivazione e Riconoscimento tono fax sulla stessa linea urbana
- L'attivazione del servizio di Teleattivazione richiede che almeno un relé ausiliario sia configurato come Teleattivabile
- L'attivazione del servizio di Riconoscimento tono fax richiede che almeno un derivato sia configurato come Fax.

5.6 Step 6 – Relé Ausiliari

Vengono qui definiti i comportamenti degli eventuali relé ausiliari connessi con il PABX, oltre al relé interno



Per ogni relé sono disponibili le seguenti selezioni:

- Teleazionabile 2 secondi
- Teleazionabile 3 minuti
- Teleazionabile On / Off
- Non teleazionabile 2 secondi
- Non teleazionabile 3 minuti
- Non teleazionabile On / Off
- Luci Scale 2 secondi
- Ripetitore di chiamata

5.7 Step 7 – Videocitofonia

Nel caso si preveda l'integrazione con un impianto videocitofonico con distributore video, in questa sezione è possibile selezionare il codice di uno schema installativo.



Per il numero dello schema installativo fare riferimento alla documentazione tecnica Bticino allegata all'articolo *Distributore Video*

5.8 Step 8 – Fine della Configurazione Guidata

Si è conclusa la configurazione guidata dei parametri per il centralino.



A questo punto all'utente sono date le seguenti possibilità

■ **Stampare**

Vengono stampati tutti i macrocomandi previsti per portare il centralino alla configurazione voluta.

La stampa può essere utilizzata per eseguire la programmazione del PABX da un derivato interno

■ **Salvare**

Vengono salvate le opzioni selezionate in tutti gli step eseguiti in un file

■ **Esci**


Esce dalla configurazione guidata senza salvare i dati

■ **Fine**

Termina la configurazione guidata e propone l'entrata in modalità di configurazione dettagliata tramite una finestra di dialogo.

6. APRI PROGETTO DI CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA

Selezionando questa opzione viene presentata all'utente la seguente maschera.




Vengono visualizzati tutti i progetti in modalità dettagliata creati con l'applicativo. L'utente può quindi selezionare quello voluto e visualizzarlo, tramite la pressione del pulsante *Apri*.

Per una corretta navigazione durante la fase di configurazione si consiglia l'uso delle frecce poste in ogni pagina.




Vengono di seguito riportate le varie funzioni disponibili nell'applicativo in modalità dettaglio.

■ Barra di stato



■ Barra degli strumenti



Ogni pulsante riportato nella barra degli strumenti ha il corrispettivo menu.

6.1 Parametri Generali

In questa sezione vengono accorpati tutti i dati caratteristici dell'impianto che occorre configurare per il centralino.

6.1.1 Sezione Generale

Vengono riprese le selezioni eseguite nello step 1 della configurazione guidata

Configuratore PABX BTicino - [Parametri Generali]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Generale Linee Urbane Partiz. e Modalità Ass. Partizioni Tipo Derivati Relè Ausiliari VideoCitofonia

Dati Cliente

Cliente: Rossi Pietro

Indirizzo: via Carducci 4 Milano

Data Configurazione: 19/11/2005

Tipo Centralino

Modello PABX: 335828

Versione Firmware: 5.4

Nazione

Nazione di riferimento Normativo Italia

<< >>


File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.07

In particolare selezionando una nazione vengono caricati i dati caratteristici della linea telefonica e i numeri di emergenza della nazione stessa.

Non risulta disponibile la selezione del tipo di PABX del progetto; per cambiare la tipologia occorre creare un nuovo progetto

6.1.2 Sezione Linee Urbane

Vengono richiamate le selezioni eseguite nello step 2 della configurazione guidata



E' inoltre possibile decidere la fonte della musica su attesa:

- Interna generata autonomamente dal centralino
- Esterna fornita al centralino tramite l'apposito ingresso
- Abilitazione sul derivato 1 del servizio di visualizzazione chiamante (CLID = Caller identifier) da linea urbana 1

Non è consentito attivare il servizio di Identificazione del chiamante (CLID) se per la linea urbana 1 è attivo il servizio di Riconoscimento tono fax.

6.1.3 Sezione Partizioni e Modalità

Vengono ripresi i dati configurati nello step 3 della configurazione guidata

Configuratore PABX BTicino - [Parametri Generali]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Generale | Linee Urbane | **Partiz. e Modalità** | Ass. Partizioni | Tipo Derivati | Relè Ausiliari | VideoCitofonia

Modalità centralino

☐ Abilitazione 2° Partizione

	Part. 1	Part. 2
Family	☐	☐
Office	☐	☐

Password

Personalizzazione 1234

Funzione	Part. 1	Part. 2
Teleattivazione / Sblocco	1234	1234

Chiamata citofonica

Durata Chiamata Citofonica (secondi) ☐ 6 ☒ 30

Accesso a line urbana

☐ Accesso Diretto Linea Urbana Part. 1

☐ Accesso Diretto Linea Urbana Part. 2

Integrazione con SCS

☐ Interfaccia 2 fili SCS

☐ Comandi Citofonici a riposo su PE dedicato 0

<< >>

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.08

Risultano inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- **Durata chiamata citofonica**

Permette di definire la durata in secondi di una chiamata proveniente da un posto esterno

- **Password**

Vengono configurate tutte le password per l'accesso alla programmazione del centralino

Per le varie funzioni fare riferimento al *manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*

6.1.4 Sezione Assegnazione Partizioni

In questa sezione viene definita l'appartenenza di un derivato a una determinata partizione (se abilitata).

Viene inoltre definita l'appartenenza di una linea urbana uscente ad una determinata partizione

Configuratore PABX BTicino - [Parametri Generali]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Generale | Linee Urbane | Partiz. e Modalità | **Ass. Partizioni** | Tipo Derivati | Relè Ausiliari | VideoCitofoonia

Derivati

Der.	Part. 1	Part. 2
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐

Linee Urbane Uscenti

	Part. 1	Part. 2
LU1	☒	☐
LU2	☒	☐
LU3	☒	☐
LU4	☒	☐
Puls. 1 Cito	☒	
Puls. 2 Cito		☒

Assegna ogni singolo derivato e le linee urbane ad una partizione

<< >>

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.09

6.1.5 Sezione Tipo Derivati

Viene qui definita la tipologia di apparecchiatura connessa un derivato interno

N*	Tipo Interno	N*	Tipo Interno
1	Telefono	9	Telefono
2	Telefono	10	Telefono
3	Telefono	11	Telefono
4	Telefono	12	Telefono
5	Telefono	13	Telefono
6	Telefono	14	Telefono
7	Telefono	15	Telefono
8	Telefono	16	Telefono

Le selezioni disponibili sono:

- Telefono
- Segreteria
- Fax
- Modem
- Segreteria + Fax
- Segreteria + Modem + Fax
- Modem + Fax

6.1.6 Sezione Relé Ausiliari

Per il relé ausiliario interno al PABX e per ogni relé ausiliario interno, viene qui configurato il comportamento.

	Tipo Relé	Tempo Azionamento	Part. 1	Part. 2	P.E. 0	P.E. 1	P.E. 2	Ripet. Der.
Relè 0 Interno	LuciScale	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 1	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 2	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 3	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 4	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 5	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 6	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 7	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relè 8	Non TeleAzionabile	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	

Risultano disponibili molte più opzioni di quelle presenti allo step 6 della configurazione guidata.

In particolare è possibile impostare:

- Tipo rele e tempo di azionamento
Simile alle impostazioni presenti nella configurazione guidata
- La partizione di appartenenza (se risultano abilitate)
- Il posto esterno di pertinenza, selezionabile tra i 3 presenti
- Il derivato interno del quale il relé esegue la ripetizione della chiamata entrante

Nota: Se un relé viene configurato come Teleazionabile e non è presente alcuna linea con il servizio di Teleattivazione attivo, viene richiesto all'utente di selezionare su quale, tra le linee disponibili, verrà attivato il servizio.

Le linee selezionabili si riferiscono esclusivamente allo scenario 1

6.1.7 Sezione Videocitofonia

In questa sezione viene configurato l'eventuale impianto videocitofonico con distributore video.

Configuratore PABX BTicino - [Parametri Generali]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Generale | Linee Urbane | Partiz. e Modalità | Ass. Partizioni | Tipo Derivati | Relè Ausiliari | VideoCitofonia

☒ Presenza distributore video

Configurazione distributore video	Dispositivo	Part. 1		Part. 2	
		Pri	Cito	Pri	Cito
☐ Montante (puls. 1 e puls. 2)		☐	☐	☐	☐
☐ Posto Esterno dedicato 1		☐	☐	☐	☐
☐ Posto Esterno dedicato 2		☐	☐	☐	☐

Configurazione Espansione video	Dispositivo	Part. 1		Part. 2	
		Pri	Cito	Pri	Cito
☒ Posto Esterno dedicato 0	Posto Est. audio e video	☒	☒	☒	☒
☐ Telecamera incorporata		☐	☐	☐	☐

Puls. 1 Cito
Monitor PI Principale: Derivato 1
2° Monitor PI Principale: Derivato 2

Puls. 2 Cito
Monitor PI Principale: Derivato 1
2° Monitor PI Principale: Derivato 2

Serr. Montante
☒ 2 secondi
☐ 10 secondi

☐ Associa Monitor 1 a Derivato 3

Digitare il numero dello schema e premere Carica

Carica

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.10

Per le singole configurazioni si faccia riferimento al manuale di istruzioni per l'uso del *distributore Video* per centralini PABX.

E' possibile definire l'impianto da realizzare (corrispondente ad uno degli schemi presenti nel manuale del *Distributore Video*), semplicemente tramite l'immissione del codice nell'apposito campo e la successiva pressione del pulsante *Carica*.

Nota:

La sigla *PRI* presente nella maschera indica il Posto Esterno Principale (di montante o dedicato)

La sigla *Cito* presente nella maschera indica l'abilitazione / disabilitazione alle funzioni di autoaccensione e serratura dei posti esterni.

6.2 Configurazione Generale Derivati

In questa sezione viene configurato il comportamento dei singoli derivati a fronte di una chiamata in uscita o in ingresso unitamente al comportamento del centralino in caso di risposta automatica.

6.2.1 Sezione Abilitazione chiamate derivati 1-8 / 9-16

Viene definita la/e linea urbana dalla quale è possibile ricevere una chiamata entrante, per ogni singolo derivato interno

Viene definito inoltre a quale pulsante del posto esterno il derivato è in grado di ricevere una chiamata citofonica.

N°	Tipo Interno	Comportamento	LU1	LU2	LU3	LU4	Puls. 1 Cito	Puls. 2 Cito	Servizi Cito
1	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
8	Telefono	Suona Subito	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Configura i derivati per ricevere le chiamate entranti e per attivare i servizi telefonici

Derivati alle partizioni << >>

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.11

Il pulsante *Derivati alle partizioni* permette di riposizionare la configurazione della pagina a quella predefinita.

6.2.2 Sezione Abilitazione in uscita

Viene configurato quale linea urbane delle disponibili, può essere utilizzata da ogni singolo derivato interno per eseguire una chiamata esterna.

Configuratore PABX BTicino - [Configurazione Generale Derivati (Scenario 1)]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Abilitazione chiamate Der. 1-8 | Abilitazione chiamate Der. 9-16 | **Abilitazione in Uscita** | Risposta Automatica

Derivato	LU1	LU2	LU3	LU4	Derivato	LU1	LU2	LU3	LU4
1	☒	☒	☒	☒	9	☒	☒	☒	☒
2	☒	☒	☒	☒	10	☒	☒	☒	☒
3	☒	☒	☒	☒	11	☒	☒	☒	☒
4	☒	☒	☒	☒	12	☒	☒	☒	☒
5	☒	☒	☒	☒	13	☒	☒	☒	☒
6	☒	☒	☒	☒	14	☒	☒	☒	☒
7	☒	☒	☒	☒	15	☒	☒	☒	☒
8	☒	☒	☒	☒	16	☒	☒	☒	☒

<< >>

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.12

6.2.3 Risposta Automatica

Vengono riprese e ampliate le selezioni eseguite allo step 5 della configurazione guidata.

Per i vari servizi riportati nella pagina fare riferimento al *manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*.

	LU1	LU2	LU3	LU4	Puls. 1 Cito	Puls. 2 Cito
Nessun Servizio	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disa	☐	☐	☐	☐		
Filtro in ingresso	☐	☐	☐	☐		
Ripropagazione (DOSA) su linea esterna	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abilita apertura serratura su DOSA					☐	
Teleattivazione	☐	☐	☐	☐		
Numero Squilli prima della risposta						
Ripropagazione a Posto Operatore	☐	☐	☐	☐		
Riconoscimento tono Fax	☐	☐	☐	☐		

- Non è consentito attivare il servizio di riconoscimento tono fax se per la linea urbana 1 è attivo il servizio di identificazione del chiamante (CLID)
- Non è consentita l'attivazione contemporanea dei servizi di Teleattivazione e Riconoscimento tono fax sulla stessa linea urbana
- L'attivazione del servizio di Teleattivazione richiede che almeno un relé ausiliario sia configurato come Teleattivabile
- L'attivazione del servizio di Riconoscimento tono fax richiede che almeno un derivato sia configurato come Fax, in caso contrario il servizio non funziona.
Attenzione, i derivati nella procedura di attivazione del servizio saranno configurati come FAX. Se si desidera configurarli anche come modem o segreteria vedi la pagina "Tipo derivati"
- Attivando il servizio DOSA si può decidere se abilitare o meno l'apertura della serratura dal telefono remoto (vedi Abilita apertura serratura su DOSA)

Nota: Se viene attivato il servizio DOSA accertarsi che sia stato configurato il numero telefonico corrispondente nella sezione Numeri di emergenza

6.3 Rubrica Numeri Telefonici

In questa sezione sono accorpati tutti i numeri telefonici memorizzati dal centralino e utilizzabili dall'utente, unitamente agli eventuali blocchi sulla composizione dei numeri in uscita.

6.3.1 Sezione Numeri di Emergenza

Vengono riportati i numeri telefonici di emergenza (ovvero i numeri che in qualsiasi caso si ha la possibilità di comporre)

Configuratore PABX BTicino - [Rubrica Numeri Brevi]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Prefissi Programmati Attivazione Blocco Prefissi

Numeri di Emergenza Numeri Brevi 1° Gruppo Numeri Brevi 2° Gruppo

Numeri di Emergenza

	Numero		Numero
1° Numero	112	6° Numero	118
2° Numero	113	7° Numero	19696
3° Numero	115	8° Numero	
4° Numero	116	9° Numero	
5° Numero	117	10° Numero	

Default

Numeri Funzione Hot Line

	Numero
Hot Line 1	
Hot Line 2	

Numeri Funzione DOSA

	Numero
DOSA 1	
DOSA 2	

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.13

Con il pulsante *Default* si riportano i numeri di emergenza a quelli predefiniti per la nazione di riferimento selezionata.

E' presente la configurazione dei numeri telefonici per la funzione DOSA per le due partizioni

6.3.2 Sezione Numeri Brevi 1° e 2° gruppo

Sono a disposizione dell'utente per poter memorizzare i numeri telefoni di più largo uso. Risultano composti in maniera automatica anteponendo al numero breve il codice 30

Configuratore PABX BTicino - [Rubrica Numeri Brevi]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Prefissi Programmati Attivazione Blocco Prefissi

Numeri di Emergenza Numeri Brevi 1° Gruppo Numeri Brevi 2° Gruppo

Numero	
1° Numero	
2° Numero	
3° Numero	
4° Numero	
5° Numero	
6° Numero	
7° Numero	
8° Numero	
9° Numero	
10° Numero	
11° Numero	
12° Numero	

Numero	
13° Numero	
14° Numero	
15° Numero	
16° Numero	
17° Numero	
18° Numero	
19° Numero	
20° Numero	
21° Numero	
22° Numero	
23° Numero	

Per inserire una pausa digitare R << >>

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.14

Ad esempio per poter comporre il 1° numero occorre digitare il codice 3001

6.3.3 Sezione Prefissi Programmati

Questa sezione riprende le configurazioni eseguite allo step 7 della configurazione guidata.

Configuratore PABX BTicino - [Rubrica Numeri Brevi]

File Sincronizza Configura Opzioni ?

Numeri di Emergenza Numeri Brevi 1° Gruppo Numeri Brevi 2° Gruppo
Prefissi Programmati Attivazione Blocco Prefissi

Blocco Selezione

	Numero
1° Prefisso	
2° Prefisso	
3° Prefisso	
4° Prefisso	
5° Prefisso	
6° Prefisso	
7° Prefisso	
8° Prefisso	

Sblocco Sel. Gestore preferenziale

	Numero
1° Prefisso	
2° Prefisso	
3° Prefisso	
4° Prefisso	
5° Prefisso	
6° Prefisso	
7° Prefisso	
8° Prefisso	

Gestore 1 Gestore 2 Gestore 3
Gestore 4 Gestore 5

Nome Gestore :

Prefisso Gestore :

1° prefisso di sblocco

2° prefisso di sblocco

3° prefisso di sblocco

Elimina

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.14

In particolare sono presenti le seguenti configurazioni:

- **Blocco Selezione**

Tutti i numeri telefonici durante una chiamata esterna uscente che iniziano con i codici impostati vengono bloccati

- **Sblocco Selezione per il Gestore preferenziale**

Tutti i numeri telefonici durante una chiamata esterna uscente che iniziano con i codici impostati vengono inviati normalmente

- **Gestori**

Vengono configurati fino a un massimo di 5 gestori, impostando il prefisso dedicato e il prefisso di sblocco

Per ulteriori informazioni consultare *il manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*.

6.3.4 Attivazione Blocco Prefissi

Per ogni derivato si ha la possibilità di diversificare le configurazione.

Le opzioni disponibili sono:

- L'opzione "Blocco chiamate internazionali" se selezionata non consente di eseguire la selezione del prefisso internazionale 00
- L'opzione "Attivazione blocchi programmati" se selezionata attiva il blocco dei prefissi programmati nella pagina "Prefissi programmati"

Nota:

Se si desidera attivare contemporaneamente i due blocchi per lo stesso derivato occorre:

- inserire nella pagina "Prefissi programmati" il prefisso 00 (in aggiunta ai prefissi già inseriti) nella tabella "Blocco selezione".
- attivare la sola opzione "Blocchi programmati"

Derivato	Blocco chiamate internazionali (prefisso 00)	Attivazione blocchi programmati	Derivato	Blocco chiamate internazionali (prefisso 00)	Attivazione blocchi programmati
1	☐	☐	9	☐	☐
2	☐	☐	10	☐	☐
3	☐	☐	11	☐	☐
4	☐	☐	12	☐	☐
5	☐	☐	13	☐	☐
6	☐	☐	14	☐	☐
7	☐	☐	15	☐	☐
8	☐	☐	16	☐	☐

6.4 Parametri Telefonici

In questa sezione vengono configurati i parametri temporali della linea telefonica e i codici flessibili per i servizi supplementari

6.4.1 Sezione Parametri Linea Telefonica

In base alla nazione di riferimento vengono caricati dall'applicativo i valori di default

	Minimo	Massimo	Unità	
Riconoscimento tasto R (Richiamata o Flash)	7 0	15 0	ms	Default
Riconoscimento Impulso Selezione Decadica	4 0	6 0	ms	
Riconoscimento Pausa Cifre Selezione Decadica	2 0	6 0	ms	
Ricon. Fine Cifra Selez. Decadica e Tasto Flash	10 0		ms	
Riconoscimento Impegno Linea	5 0		ms	
Riconoscimento Riaggancio Linea	25 0		ms	
Durata Impulso Cifra Decadica su Urbana	6 0		ms	
Durata Pausa Cifra Decadica su Urbana	4 0		ms	
Durata Fine Cifra Decadica su Urbana	80 0		ms	
Durata Impulso Tasto R (Flash) su Urbana	10 0		ms	
Riconoscimento Impulso Chiamata da Urbana	100 0		ms	
Riconoscimento Pausa Chiamata da Urbana	400 0		ms	

Il pulsante *Default* consente di riportare i parametri presenti nella sezione a quelli predefiniti per la nazione di riferimento selezionata.

6.4.2 Codici Flessibili Family

Per ogni servizio messo a disposizione dal PABX in modalità *Family* vengono configurati i codici di attivazione di riferimento

Parametri linea Telefonica			Codici Flessibili Family	Codici Flessibili Office	
Connessione 1* Linea urbana libera	0	Ripetizione ultimo numero chiamato	50	Blocco prefisso internazionale	961
Connessione urbana N (N=1,2,3 o 4)	1	Rilascio cambio corrispondenze	51	Sblocco temporaneo prefissi bloccati	97
Cambio Corrispondente	2	Prenotazione derivato occupato, da derivato	55	Flash su urbana	#
Richiamo numero breve	30	Autoaccensione posto esterno	61	Azione su relé attuatore	99
Impostazione Scenario Domotico	31	Apertura serratura	7	Servizio di Teleconfigurazione	981
Programmazione numeri breve	36	Accensione luci scale	8	Accesso diretto urbana	980
Programmazione gestori e prefissi abilitati	38	Richiesta "Linea veloce" trasmissione dati	91	Room Monitor	920
Impostazione dei prefissi programmati	370	Sblocco dei prefissi programmati	950		
Sblocco singolo prefisso programmato	371	Blocco dei prefissi programmati	951		
Chiamata interna	4	Sblocco prefisso internazionale	960		

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.16

Per ulteriori informazioni sui singoli servizi consultare *il manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*.

Nota: Per la compilazione di questa tabella sono ammessi solo i caratteri numerici e il carattere #

6.4.3 Sezione Codici Flessibili Office

Per ogni servizio messo a disposizione dal PABX in modalità *Office* vengono configurati i codice di attivazione di riferimento

Parametri linea Telefonica	Codici Flessibili Family	Codici Flessibili Office
Connessione 1* Linea urbana libera	0	Ripetizione ultimo numero chiamato 50
Connessione urbana N (N=1,2,3 o 4)	1	Rilascio cambio corrispondenze 51
Cambio Corrispondente	2	Prenotazione derivato occupato, da derivato 55
Richiamo numero breve	30	Autoaccensione posto esterno 61
Impostazione Scenario Domotico	31	Apertura serratura 7
Programmazione numeri breve	36	Accensione luci scale 8
Programmazione gestori e prefissi abilitati	38	Richiesta "Linea veloce" trasmissione dati 91
Impostazione dei prefissi programmati	370	Sblocco dei prefissi programmati 950
Sblocco singolo prefisso programmato	371	Blocco dei prefissi programmati 951
Chiamata interna	4	Sblocco prefisso internazionale 960
		Blocco prefisso internazionale 961
		Sblocco temporaneo prefissi bloccati 97
		Flash su urbana #
		Azione su relé attuatore 99
		Servizio di Teleconfigurazione 981
		Accesso diretto urbana 980
		Risposta per assente 904
		Cattura Segreteria 921

File: SenzaTitolo 335828 Data: 19/11/2005 Ora: 18.16

Per ulteriori informazioni sui singoli servizi consultare *il manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*.

Nota: Per la compilazione di questa tabella sono ammessi solo i caratteri numerici e il carattere #

6.5 Scenari

Sono a disposizione nel PABX 5.4 ulteriori scenari di configurazione dei derivati interni

Questi scenari sono configurabili attivando il pulsante opportuno nella barra degli strumenti.


Risultano a disposizione dell'utente le seguenti configurazioni:

- Abilitazione del singolo derivato alla chiamate uscenti
- Abilitazione del singolo derivato alla chiamate entranti
- Risposta automatica

Per l'attivazione del singolo scenario consultare *il manuale di istruzioni per l'uso del centralino PABX*.

Risulta a disposizione dell'utente anche la funzione di *copia scenario*, ovvero i dati di uno scenario selezionato vengono copiati in quello corrente.

Questa funzione è attivabile tramite l'apposito pulsante nella barra degli strumenti; viene esposta all'utente la seguente maschera



Selezionato lo scenario voluto e premuto il pulsante *Ok*, vengono copiati i dati nello scenario corrente.

6.6 Scarico Configurazione

Consente di inviare i dati di configurazione al centralino tramite il protocollo di comunicazione seriale.


Per eseguire questa operazione è necessario che tutti i derivati connessi al Pabx siano a riposo (cornetta abbassata).

Nota: La procedura da eseguire durante la fase di scarico della configurazione è la seguente:

1. Accendere il PABX
2. Inserire il cavo di programmazione
3. Attivare la procedura di scarico dati da TiPbx
4. Togliere il cavo di programmazione
5. Spegner il PABX ed attendere un minuto
6. Riaccendere il PABX

6.6.1 Procedura di scarico dati da TiPbx

Alla pressione dell'apposito pulsante viene presentata la seguente maschera:



L'utente prima di procedere deve connettere una porta seriale del PC al centralino PABX tramite il cavo in dotazione.


L'applicativo ricerca in modo automatico la porta seriale alla quale è stata connesso il centralino PABX.

Durante l'invio dei dati compare all'utente la seguente maschera



7. APRI PROGETTO DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Con questa funzione vengono visualizzati tutti i file di configurazione guidata preventivamente salvati



Nome File	Cliente	Indirizzo	Data
ROSSI001.wiz	Rossi Pietro	via Carducci 6 Milano	03/07/2000


Apri Annulla

Alla pressione del pulsante *Apri* viene eseguita una configurazione guidata nella quale i dati risultano precompilati dai dati salvati preventivamente

8. UPLOAD CONFIGURAZIONE

Questa funzione permette di verificare la configurazione corrente del centralino PABX connesso al PC tramite un porta seriale.

Per eseguire questa operazione è necessario che tutti i derivati connessi al Pabx siano a riposo (cornetta abbassata).



I dati ricevuti dal centralino vengono trasformati dall'applicativo in un progetto dettagliato che potrà essere salvato come un normale progetto.

9. DOWNLOAD FIRMWARE

Questa funzione permette di aggiornare la versione firmware del centralino PABX.

Dopo aver selezionato il file da inviare al centralino, il processo inizia tramite la pressione del pulsante *Aggiorna Versione*

Per eseguire questa operazione è necessario che tutti i derivati connessi al Pabx siano a riposo (cornetta abbassata). Il centralino deve essere spento con cavo di programmazione collegato e dovrà essere acceso quando richiesto dalla procedura di DOWNLOAD FIRMWARE




Per poter inviare il nuovo firmware al centralino è possibile selezionare la porta seriale alla quale è connesso il dispositivo, oppure selezionare l'opzione Auto con la quale il software eseguirà la scansione di tutte le porte seriali disponibili, alla ricerca del centralino connesso.

Attenzione

Questa funzione deve essere usata con molta cautela, in quanto inviando al centralino un file errato lo si potrebbe rendere non più operativo.

Dopo aver selezionato il nuovo file del firmware alla pressione del pulsante *Aggiorna Versione* viene presentato all'utente la seguente maschera:



Occorre selezionare la nazione di riferimento che verrà utilizzata dal PABX. Premere OK ed attendere la richiesta di accensione del centralino. Dare tensione al centralino e verificare che il led rosso cominci a lampeggiare, Confermate l'aggiornamento della versione premendo OK.

Nota: Al termine dell'aggiornamento firmware procedere come segue:

1. togliere il cavo di programmazione
2. spegnere il centralino
3. dopo 1 minuto riaccendere il centralino
4. verificare la configurazione del centralino

Si ricorda che in funzione della nazione di riferimento verranno adeguati i seguenti parametri:

Parametri linee telefoniche
Numeri di emergenza
Messaggio di attesa

Tipbx 5.4

**Configuration Software for
Telephone Switchboards
PABX 1-8 (Item 335818) and
PABX 2-8 (Item 335828)**

**USE
INSTRUCTION
MANUAL**

copyright 1998-2005



Tipbx 5.4

Tipbx 5.4 program constitutes the basic tool for the configuration of the PABX 18 and 28 BTicino telephone exchanges.

The content of this program is subject to exclusive rights by BTicino s.p.a.

1. HARDWARE AND SOFTWARE REQUIREMENTS

For the correct operation of the programs, the following hardware and software are necessary:

Hardware Requirements : Personal Computer with Pentium >600 MHz processor
 128 MB of RAM memory
 SVGA graphic card with 640x480 resolution
 CD-ROM reader
 Mouse

Software Requirements : Windows 95 rel. B or higher.

Required space on hard-disk : 8 Mbyte


Any other additional resource is used by the program and it increases the performance of Tipbx 5.4

2. INSTALLATION


To install the program Tipbx, operate as follows:

- 3) Insert the Cd-Rom or the first floppy disk (in case only this driver is present) into the relevant drive (i.e. D: or A:)
- 4) Run the file setup.exe included in the installation directory of the application

At this point the installation program the following mask is shown:




When confirmed by the button, the installation continue with a window in which it is required to give the name of the directory in which the program has to be installed.




The installation procedure suggests the directory “C:\Programs\ TiPbx50”, however the user can select the preferred directory by means of the button”.


The next mask asks which language to use by the application



The installation continue asking which default nation to use by the application



To begin the installation press *Next* button in the following mask is shown:



Now it is possible to run the application by selecting the relevant icon, inserted by the setup program, in Start menu of Windows.

3. BASIC CONCEPTS

The software Tipbx 5.4 allows the configuration of the last generation PABX telephone exchange by BTicino, both version 1-8 and version 2-8.

It is advisable to read the PABX telephone exchange use instruction manual before using Tipbx 5.4.

Two different approaches exist to configure the PABX telephone exchanges:

- *Guided Configuration*

After answering a few questions, subdivided in subsequent steps (wizard), the configuration of the telephone exchange can be carried out by means of DTMF tones (telephone keys) sent from an indoor extension telephone.

Using this approach, most configurations can be configured.

- *Detailed Configuration*

After the generation of the project by means of the guided configuration (the only method to generate a new configuration project), should it be necessary to further vary the configuration, it is necessary to use this approach that allows the complete configuration of each single function present in the telephone exchange.

As function of this choice, necessarily the configuration must be sent to the PABX telephone exchange by means of the function *data downloading* via serial port (download).

Further functions in the application are:

- Verification of the configuration present in the PABX telephone exchange by means of the function *Upload Configuration*, allowing to visualise the current configuration as a normal project.

This operation is done by means of a serial port.

- Updating of the firmware version of the PABX telephone exchange always done by means of the serial port.

4. SELECTION OF THE ACTIVITIES

In this phase, the available program functions are exposed to the user as shown in the following mask:



In particular, the following functions are available:

- **Creation of a new project by Guided Configuration**

By selecting this option, the function of creating a new project is performed through a series of guided operations (wizard) to make easier the configuration of the telephone exchange.

- **Opening a project in Detailed Configuration**

It allows to examine a project previously created in detailed mode

- **Opening a project in Guided configuration**

It allows to examine a project previously created in guided mode

- **Loading from PABX to PC Configuration upload**

It allows to visualise the active configuration in the PABX


- **Updating the PABX version**

It allows to update the firmware version of the PABX telephone exchange

5. NEW PROJECT OF GUIDED CONFIGURATION

By selecting this function, some masks in sequence are proposed to the user that allow a simple configuration of the PABX telephone exchange.

The first mask shown to the user is an informative note about the function potentiality:



The navigation among the different steps is obtained by means of appropriate buttons *Continue* and *Back*.

To exit the function in any moment, the button *Exit* is available.

At the end of the guided configuration, the button *End* will be enabled allowing to exit the function saving the executed configuration data.

5.1 Step 1 – Project Data

In this step, the user is required to input the project characteristic data and to choose the type of PABX to be configured

New Exchange Configuration [Step 1]

Options

Data

Project

Enter the data of the customer to whom the project refers
Must type customer name and address and date

Project data

Customer
Rossi Pietro

Address
Via Carducci 5 Milano

Date
19/11/05


PABX type
335828

Quit < Back Forwards > End

To continue, it is necessary to input the reference customer name and the address. The application proposes the current date as configuration date. Moreover, it is necessary to decide the type of telephone exchange to be configured, by selecting between *PABX 1-8* (Item 335818) and *PABX 2-8* (Item 335828).

5.2 Step 2 – Local Lines

In this phase, it is required to define the reference Nation for the line parameters and the number of the present local lines.



In particular:

- **Reference Nation:**
It is necessary to select the Nation in which the telephone exchange has to be installed, by selecting it through the appropriate curtain box
- **Input line types**
Depending on the telephone exchange type selected in step 1, it will be enabled from 1 to 4 input local lines.
The user must decide which type of line will be available by selecting between *selection by means of Tones* or *selection by means of pulses (Pulse)*

All selected lines must be of the same type.

In the box *Command string*, the eventual macro-command will appear that will be used to carry out the required configuration

5.3 Step 3 – Partitions

In this phase, the possible presence of *partitions* has to be decided (refer to PABX telephone exchange use instruction manual) and the type of duty (Office or Family)

New Exchange Configuration [Step 3]

Options

Divisions

Enabling the divisions and selection of the operating mode between Family and Office

Command String: *72*00#

☒ Enabling 2nd Division

	Div.1	Div.2
Family	☒	☒
Office	☐	☐

☐ Direct Access Outside Line

Quit < Back Forwards > End

In case a type 1-8 telephone exchange has been selected, no configuration is possible.

5.4 Step 4 – Answering service Modem Fax

Since the PABX is provided with preferential lines for data transmission, the presence of special devices as answering service, modem or fax is defined in this phase.

The screenshot shows a software window titled "New Exchange Configuration [Step 4]" with a close button in the top right corner. The window is divided into two main sections. On the left, there is a large blue rectangular area with the text "Answ. machine", "Modem", and "Fax" in yellow. Below this text is a small image of a black electronic device. At the bottom of this section, it says "Definition in system of Answ. machines and Modem" and "Command String" followed by a red text box containing "*73*0000#". On the right, there are configuration options for two divisions. "Division 1" includes "Fast and emergency Line (Extension 1)" and "Normal Line (Extension 7)", both with dropdown menus currently set to "Telephone". "Division 2" includes "Emergency line (Extension 2)" and "Normal line (Extension 8)", also with dropdown menus set to "Telephone". At the bottom of the window are four buttons: "Quit", "< Back", "Forwards >", and "End".

5.5 Step 5 –Automatic Answering

In this section is defined the telephone exchange eventual automatic conduct consequently to an input call on a determined local line
For the different modes, refer to PABX telephone exchange use instruction manual

	LU1	LU2	LU3	LU4
None	☒	☒	☐	☐
Disa	☐	☐	☐	☐
Incoming filter	☐	☐	☐	☐
Dosa	☐	☐	☐	☐
Remote activation	☐	☐	☐	☐
Recognition Fax tone	☐	☐	☐	☐

- Activating the Remote control service on local line 1 the caller identification service (CLID) cannot be activated.
- The Remote control service and Recognition of fax tone services cannot be activated at the same time on the same local line.
- To activate the Remote control service at least one auxiliary relay must be configured as being able to be remotely activated.
- To activate the Recognition of fax tone service at least one extension must be configured as Fax

5.6 Step 6 – Auxiliary Relays

The conduct of the eventual auxiliary relays connected to the PABX is defined here, in addition to the internal relay




The following selections are available for each relay:

- Tele-activable 2 seconds
- Tele-activable 3 minutes
- Tele-activable On / Off
- Not tele-activable 2 seconds
- Not tele-activable 3 minutes
- Not tele-activable On / Off
- Stair Lights 2 seconds
- Call repeater

5.7 Step 7 – Video Door Entry Systems

In case the integration with a video door entry system is planned, in this section it is possible to select the code of an installation diagram.



New Exchange Configuration [Step 7]

Options

Video Door entry

Command String

Insert number of system to be realised

Leave the field white if no video functions are required or in case they are to be configured manually


Number of diagram:

Quit < Back Forwards > End

For the number of the installation diagram, please refer to the BTicino technical literature.

5.8 Step 8 – End of Guided Configuration

The guided configuration of the telephone exchange parameters is complete.



At this point, the user has the following possibilities:

- **Print**

All macro-commands foreseen to configure the telephone exchange as desired. The printout may be used to program the PABX from an indoor extension

- **Save**

The selected options in all steps carried out in a file are saved

- **Exit**


Exits the guided configuration without saving the data

- **End**

Ends the guided configuration and proposes the entry in detailed configuration mode by means of a dialogue window.

6. OPEN A PROJECT IN DETAILED CONFIGURATION MODE

By selecting this option, the following mask is shown to the user:




All projects in detailed mode created by the application are visualised. Then, the user can select the desired one and he can visualise it, by clicking the button *Open*.

For a correct navigation during the configuration phase, it is advisable the use of the arrows placed in every page.




In the following, the different program functions available in detailed mode are shown.

■ Status bar



■ Tool bar



Each button present in the tool bar has its relevant menu.

6.1 General Parameters

In this section are grouped all characteristic data of the plant to be configured for the telephone exchange.

6.1.1 General Section

The selections of step 1 of guided configuration are resumed

The screenshot shows the 'BTicino PABX Configurator - [General Parameters]' window. The 'General' tab is active, displaying the following fields:

- Customer Data:**
 - Customer: Rossi Pietro
 - Address: via Carducci 4 Milano
 - Configuration Date: 19/11/2005
- Exchange Type:**
 - PABX model: 335828
 - Firmware Version: 5.4
- Nation:**
 - Standard reference Nation: United Kingdom


At the bottom right, there are navigation buttons '<<' and '>>'. The status bar at the bottom displays 'File: NoTitle', '335828', 'Date: 19/11/2005', and 'Time: 18.34'.

In particular, by selecting a Nation, the characteristic data of the telephone line of the nation itself are loaded.

The selection of the project PABX type is not available; in order to change the type it is necessary to create a new project

6.1.2 Local Line Section

The selections of step 2 of guided configuration are recalled




Moreover, it is possible to decide the source of the wait music:

- Internal, autonomously produced by the telephone exchange
- External, supplied to the telephone exchange by the appropriate entry
- Enabling on slave 1 of the caller identifier displaying from local line 1

The caller identification service (CLID) cannot be activated if the Recognition of fax tone service is active on local line 1.

6.1.3 Partition and Mode Section

The selections of step 3 of guided configuration are resumed



Moreover, the following options are available:

- Length of intercom call

It allows to define the length in seconds for a call coming from an outdoor station

- Password

All passwords are configured for the access to the telephone exchange programming
For the different functions, refer to *PABX telephone exchange use instruction manual*.

6.1.4 Partition Allocation Section

In this section is defined the belonging of an extension to a defined partition (if enabled). Moreover, it is defined the belonging of an outgoing local line to a particular partition.

BTicino PABX Configurator - [General Parameters]

File Tune Configure Options ?

General | Local Lines | **Divisions & Mode** | Division Assembly | Extens. Type | Auxiliary Relays | Video Door entry

Extensions

Ext.	Div. 1	Div. 2	Ext.	Div. 1	Div. 2
1	☐	☐	9	☐	☐
2	☐	☐	10	☐	☐
3	☐	☐	11	☐	☐
4	☐	☐	12	☐	☐
5	☐	☐	13	☐	☐
6	☐	☐	14	☐	☐
7	☐	☐	15	☐	☐
8	☐	☐	16	☐	☐

Outgoing Local Lines

	Div. 1	Div. 2
LU1	☒	☐
LU2	☒	☐
LU3	☒	☐
LU4	☒	☐
1 way Panel	☒	
2 way Panel		☒


Assign each extension and local lines to a division

<< >>

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.35

6.1.5 Extension Type Section

Here is defined the type of device connected to an indoor extension.



The available selections are:

- Telephone
- Automatic answering
- Fax
- Modem
- Automatic answering + Fax
- Automatic answering + Modem + Fax
- Modem + Fax

6.1.6 Auxiliary Relay Section

Here, the conduct for the PABX internal auxiliary relay and for any internal auxiliary relay is configured.

	Relay Type	Activation Time	Div. 1	Div. 2	E.S. 0	E.S. 1	E.S. 2	Ext. rep.
Internal 0 relay	StairLights	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 1	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 2	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 3	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 4	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 5	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 6	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 7	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	
Relay 8	Cannot be rem.cont	2 sec.	☒	☒	☒	☒	☒	

Many more options are available with reference to those present in step 6 of the guided configuration.

In particular, it is possible to set:

- Relay type and activation time
Similar to settings present in guided configuration
- The belonging partition (if enabled)
- The relevant outdoor station, it can be selected among the present three ones
- The indoor extension, of which the relay executes the repetition of the incoming call

Note: If a relay is configured as being able to be remotely activated and there is no line with the Remote Control service active, the user will be asked to select on which of the lines available the service will be activated.

The lines which can be selected only refer to scenario 1.

7.1.7 Video Door Entry Section

In this section is configured the possible video door entry system.

BTicino PABX Configurator - [General Parameters]

File Tune Configure Options ?

General Local Lines Divisions & Mode Division Assembly Extens. Type Auxiliary Relays Video Door entry

☒ Presence Video distributor

Video distributor configuration	Device	Div. 1		Div. 2	
		Pri	Cito	Pri	Cito
☐ Riser (pushbutton 1 & 2)		☐	☐	☐	☐
☐ Dedicated External Stat. 1		☐	☐	☐	☐
☐ Dedicated External Stat. 2		☐	☐	☐	☐
Video exstention configuration					
☒ Dedicated External Stat. 0	Audio+Video Ext.St.	☒	☒	☒	☒
☐ Separate camera			☐		☐

1 way Panel

Main Monitor Extension 1

2nd Main Monitor Extension 2

2 way Panel

Main Monitor Extension 1

2nd Main Monitor Extension 2

Riser Door Lock

☒ 2 seconds

☐ 10 seconds

☐ Associate Monitor 1 to Extension 3

Type number of required diagram and press "Load"

Load

<< >>

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.37

For single configurations, please refer to the use instruction manual of the PABX switchboard.

It is possible to define the system to be realised (corresponding to one of the wiring diagrams included in the *Video Signal Distributor's* manual), by simply inserting the code into its special space and then pressing the *Load* key.

Note:

The acronym *PRI* in the mask indicates the Main External Station (riser or dedicated). The indication *Cito* in the mask indicates the enabling / disabling of the switching on and door lock control of the external stations.

6.2 Extension General Configuration

In this section, the conduct of the single extensions is configured in consequence of an outgoing or incoming call together with the conduct of the telephone exchange in case of automatic answering.

6.2.1 Call Enabling Section for extensions 1-8 / 9-16

The local line from which it is possible to receive an incoming call is defined, for each indoor extension.

Moreover, it is defined by which button of the outdoor station the extension is able to receive an intercom call.

No.	Extension Type	Behaviour	LU1	LU2	LU3	LU4	1 way Panel	2 way Panel	Door services
1	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
8	Telephone	Rings Immed.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

The button *Extensions to partitions* allows to re-position the configuration of the page referring to the pre-defined one.

6.2.2 Outgoing Enabling Section

It is configured which local line, among the available ones, can be used by any single indoor extension to execute an external call.

BTicino PABX Configurator - [Extensions general configuration (scenery 1)]

File Tune Configure Options ?

Enabling calls Extension 1 - 8 | Enabling calls Extension 9 - 16 | Enabling in Output | Automatic Answer

Extension	LU1	LU2	LU3	LU4
1	☒	☒	☒	☒
2	☒	☒	☒	☒
3	☒	☒	☒	☒
4	☒	☒	☒	☒
5	☒	☒	☒	☒
6	☒	☒	☒	☒
7	☒	☒	☒	☒
8	☒	☒	☒	☒

Extension	LU1	LU2	LU3	LU4
9	☒	☒	☒	☒
10	☒	☒	☒	☒
11	☒	☒	☒	☒
12	☒	☒	☒	☒
13	☒	☒	☒	☒
14	☒	☒	☒	☒
15	☒	☒	☒	☒
16	☒	☒	☒	☒


<< >>

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.38

6.2.3 Automatic Answering

The selections carried out in step 5 of the guided configuration are resumed and increased.

For the different services quoted in the page, refer to *PABX telephone exchange use instruction manual*.



- Activating the Remote control service on local line 1 the caller identification service (CLID) cannot be activated.
- The Remote control service and Recognition of fax tone services cannot be activated at the same time on the same local line.
- To activate the Remote control service at least one auxiliary relay must be configured as being able to be remotely activated.
- To activate the Recognition of fax tone service at least one extension must be configured as Fax, in contrary case the service does not work.
Caution, in the service control procedure the extensions will be configured as FAX. If they are also to be configured as modem or answering machine see the "Extension type" page.
- On activating the DOSA service you can decide whether to enable opening the door lock from the remote telephone or not (see Enable opening door lock on DOSA)

Note: If the DOSA service is activated make sure that the corresponding telephone number has been configured in the Emergency numbers section.

6.3 Telephone Numbers Index

In this section are grouped all telephone numbers memorised in the telephone exchange and usable by the user, together with the eventual blocks on the outgoing dialling numbers.

6.3.1 Emergency Numbers Section

The emergency numbers are reported (that is, the numbers that it is possible to dial in any case).

BTicino PABX Configurator - [Short Number Phone Book]

File Tune Configure Options ?

Emergency numbers Brief Numbers 1st group Brief Numbers 2nd Group

Emergency Numbers

	Number
1st Number	
2nd Number	
3rd Number	
4th Number	
5th Number	
6th Number	
7th Number	
8th Number	
9th Number	
10th Number	

Default

Hot Line Function Numbers

	Number
Hot Line 1	
Hot Line 2	

DOSA Function Numbers

	Number
DOSA 1	
DOSA 2	

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.39

Through the *Default* key the emergency numbers are reported for the selected nation.

6.3.2 1st and 2nd group Short Numbers Section

They are at user's disposal to memorise the most used telephone numbers.
They are dialled automatically by placing the code 30 before the short number

BTicino PABX Configurator - [Short Number Phone Book]

File Tune Configure Options ?

Programmed Codes | Activation Prefix Block |
Emergency numbers | Brief Numbers 1st group | Brief Numbers 2nd Group |

Number		Number	
1st Number		13th Number	
2nd Number		14th Number	
3rd Number		15th Number	
4th Number		16th Number	
5th Number		17th Number	
6th Number		18th Number	
7th Number		19th Number	
8th Number		20th Number	
9th Number		21st Number	
10th Number		22nd Number	
11th Number		23rd Number	
12th Number			

To enter a pause type R << >>

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.40

For example, to dial the 1st number it is necessary to digit the code 3001

6.3.3 Programmed Dial Codes Section

This section resumes the configurations carried out in step 7 of the guided configuration.

BTicino PABX Configurator - [Short Number Phone Book]

File Tune Configure Options ?

Emergency numbers | Brief Numbers 1st group | Brief Numbers 2nd Group |
Programmed Codes | Activation Prefix Block |

Selection Lock

	Number
1st Code	
2nd Code	
3rd Code	
4th Code	
5th Code	
6th Code	
7th Code	
8th Code	

Unlock preferential Carrier Sel.

	Number
1st Code	
2nd Code	
3rd Code	
4th Code	
5th Code	
6th Code	
7th Code	
8th Code	

Carrier 1 | Carrier 2 | Carrier 3 |
Carrier 4 | Carrier 5 |

Carrier Name:

Carrier Code:

1st unlock code

2nd unlock code

3rd unlock code

Eliminate

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.41

In particular, the following configurations are present:

- Block of Selection

All telephone numbers during an outgoing external call starting with the set codes are blocked

- Unlock Selection for the preferential carrier

All telephone numbers during an outgoing external call starting with the set codes are normally sent

- Companies

A maximum of 5 Companies are configured, by setting the dedicated dial code and the unblock code

For further informations, see the *PABX telephone exchange use instruction manual*.

6.3.4 Activation Prefix Lock

The configuration can be diversified for each extension

The options available are:

- if the “Lock international calls” has been selected the international prefix 00 cannot be dialled.
- Selecting the “Activation programmed locks” option activates the lock of the prefixes programmed in the “Programmed prefixes” page.

Note:

If you want to activate both locks for the same extension at the same time:

- enter the prefix 00 in the “Programmed prefixes” page (in addition to the prefixes already entered) in the “Dialling lock” table.
- Activate just the “Programmed locks” option


Extension	International call block (prefix 00)	Activation programmed blocks	Extension	International call block (prefix 00)	Activation programmed blocks
1	☐	☐	9	☐	☐
2	☐	☐	10	☐	☐
3	☐	☐	11	☐	☐
4	☐	☐	12	☐	☐
5	☐	☐	13	☐	☐
6	☐	☐	14	☐	☐
7	☐	☐	15	☐	☐
8	☐	☐	16	☐	☐

6.4 Telephone Parameters

In this section are configured the time parameters of the telephone line and the flexible codes for additional services

6.4.1 Telephone Line Parameters Section

Referring to the reference nation, the application loads the default values



	Minimum	Maximum	Unit	
Recognition key R (Recall or Flash)	7 0	15 0	ms	<u>Default</u>
Recognition Touch Dialling Impulse	4 0	6 0	ms	
Recognition Touch Dialling Number Pause	2 0	6 0	ms	
Recognition End Touch Dialling Number & Flash	10 0		ms	
Recognition Line Busy	5 0		ms	
Recognition Line Hang up	25 0		ms	
Time TouchDialling Nr Imp. on Local Line	6 0		ms	
Time TouchDialling Nr Pause on Local Line	4 0		ms	
Time TouchDialling Nr End on Local Line	80 0		ms	
Duration Key R (Flash) Impulse on Local Line	10 0		ms	
Recognition of call impulse from Local Line	100 0		ms	
Pause impulse recognition from Local Line	400 0		ms	

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.41

The *Default* button allows to change the parameters present in the section into the default ones for the selected nation

6.4.2 Family Flexible Codes

For each service available in PABX in *Family* mode, the reference activation codes are configured

Telephone line parameters			
Family Flexible Codes		Office Flexible Codes	
Connection 1st free Local Line	0	Repeating last number called	50
Connection Local Line N (N=1,2,3 or 4)	1	Release change correspondences	51
Change Caller	2	Booking busy extension, from extension	55
Recall brief number	30	Selfswitching on outdoor station	61
Setting Home Automation scenery	31	Open door lock	7
Programming brief number	36	Switching on stair lights	8
Programming enabled carriers and codees	38	Request "Fast line" data transmission	91
Setting programmed codees	370	Unlock programmed code	950
Unlock single programmed code	371	Lock programmed code	951
Internal call	4	Unlock international code	960
		Lock international code	961
		Temporary unlock programmed codees	97
		Flash on outside	#
		Action on actuator relay	99
		Remote-configuration Service	981
		Direct access outside	980
		Room Monitor	920

File: NoTitle 335828 Date: 19/11/2005 Time: 18.42

For further informations on single services, see the *PABX telephone exchange use instruction manual*.

Note: To fill in this table, only numerical characters and the # character are allowed.

6.4.3 Office Flexible Codes Section

For each service allowed by PABX in *Office* mode, the activation and reference codes are configured

BTicino PABX Configurator - [Telephone parameters]			
File Tune Configure Options ?			
Telephone line parameters Family Flexible Codes Office Flexible Codes			
Connection 1st free outside line	0	Repeating last number called	50
Connection outside N (N =1,2,3 or 4)	1	Release change correspondences	51
Change Caller	2	Booking busy extension, from extension	55
Recall brief number	30	SelfSwitching on outdoor station	61
Setting Home Automation scenery	31	Open door lock	7
Programming brief number	36	Switching on stair lights	8
Programming enabled carriers and codees	38	Request "Fast line" data transmission	91
Setting programmed codees	370	Unlock programmed codees	950
Unlock single programmed code	371	Lock programmed codees	951
Internal call	4	Unlock international code	960
		Lock international code	961
		Temporary unlock programmed codees	97
		Flash on outside	#
		Action on actuator relay	99
		Remote-configuration Service	981
		Direct access outside	980
		Reply for absent person	904
		Capture Answ. Machine	921

File: NoTitle **335828** Date: 19/11/2005 Time: 18.43

For further informations on single services, see the *PABX telephone exchange use instruction manual*.

Note: To fill in this table, only numerical characters and the # character are allowed.

6.5 Scenes

In PABX telephone exchanges, 4 further scenes are available to configure the indoor extensions

These scenes are configurable by activating the appropriate button on the tool bar.


The following configurations are at user's disposal:

- Enabling of the single extension to outgoing calls
- Enabling of the single extension to incoming calls
- Automatic answering

To activate the single scene, see the *PABX telephone exchange use instruction manual*.

Also, the function *copy scene* is at user's disposal, that is that the data of a selected scene are copied in the current one.

This function is activable by means of the appropriate button on the tool bar; the following mask is shown to the user:



After the desired scene has been selected and after pressing the *Ok* button, the data are copied in the current scene.

6.6 Configuration Downloading


It allows to send the configuration data to the telephone exchange by means of the serial communication protocol.

To carry out this operation, it is necessary that all extensions connected to the PABX are in resting position (receiver hung up).

Note: The procedure to carry out during the configuration downloading phase, is the following:

5. Switch-on the PABX
6. Insert the programming cable
7. Activate the Tipbx procedure
8. Remove the programming cable
9. Switch-off the PABX and wait for a minute
10. Switch-on the PABX again


By pressing the appropriate button, the following mask appears:



Before going on, the user must connect the PC serial port to the PABX telephone exchange by means of the supplied cable.

The application automatically searches the serial port to which the PABX telephone exchange has been connected.

During the data uploading, the following mask appears:



7. OPEN A GUIDED CONFIGURATION PROJECT

By means of this function, all previously saved guided configuration files are visualized




By pressing the *Open* button, a guided configuration is carried out in which the data are pre-set by the previously saved data

8. CONFIGURATION UPLOAD

This function allows to verify the current configuration of the PABX telephone exchange connected to the PC through a serial port.

To carry out this operation, it is necessary that all extensions connected to the PABX be in resting position (receiver hung up).



The data received from the telephone exchange are transformed by the application into a detailed project that can be saved as a normal project.

9. FIRMWARE DOWNLOAD

This function allows to update the firmware version of the PABX telephone exchange.

After the selection of the file to be sent to the telephone exchange, the process starts by pressing the button *Update Version*.

To carry out this operation, it is necessary that all extensions connected to the PABX be in resting position (receiver hung up). The switchboard must be OFF with programming cable connected and must be switched on when requested by the DOWNLOAD FIRMWARE procedure.




To send new firmware version to the telephone exchange, it is possible to select serial port that the device is connected or to select Auto option that the software scan all system serial port to find the telephone exchange.

Attention

This function must be used with maximum caution, because sending a wrong file to the telephone exchange can put it out of operation.

After having selected the new firmware file, the following mask is presented to the user by pressing the *Update Version* key:



The reference nation that will be used by the PABX telephone exchange has now to be selected.

Press OK and wait for the switch on enquiry of the PBX (Private Branch Exchange). Energize the PBX and check that the red led starts to blink. Confirm the new release by pressing OK.

Note: At the end of the firmware updating proceed as follows:

1. remove the programming cable
2. switch the switchboard OFF
3. after 1 minute switch the switchboard back ON
4. check the switchboard configuration

We remind you that following parameters will be conformed depending on the reference nation:

Telephone lines parameters

Emergency numbers

Hold on message